

VAN DE SCHEUR

Rug d.m.v. kliksysteem in hoogte te verstellen. Hoogte stand en hij ontgrendeld naar laagste stand.



Free floating; draai hendel naar voren voor free floating te activeren. Te blokkeren in 2 stan-

Zitting d.m.v. knop met 2 vinger uitsparingen naar buiten te trekken, te verschuiven. Rechts voor onder de zitting.

Hendel voor hoogte instelling. Deze hendel moet u omhoog bewegen.



Gewichtsinstelling d.m.v. een draaiknop onder de zitting. Met de klok mee is lichtere tegendruk.

4D armleggers. Hoogte instelling d.m.v. drukknop onder armpad in te drukken. Armpad naar voren, achter en naar binnen te schuiven. Armpad draaibaar. Onder de zitting de hendel voor breedte instelling



Hendel voor synchroonmechanisme. Vast te zetten in 5 standen door de hendel naar beneden te bewegen.